


RMA30A- I



● 設定条件

No.	入口圧力 [MPa]	出口圧力設定値 [MPa] ※
1	0.10	0.020
2		0.040
3		0.060
4		0.080
5	0.20	0.100

※ 入口圧力0.10または0.20MPaにおいて
1.5[kg/h](LPG・調整器容量の5%点)
流した状態で左記出口圧力に設定した
性能曲線。入口圧力1.56MPaにおいても
同じ設定状態で確認。